



Version: 1.0 DE / Art.Nr.: 00601-3-515

Anbauanleitung Y-Verteiler stoßfrei

Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen!

ORIGINALE BEDIENUNGSANLEITUNG



Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang.....	2
2	Produktbeschreibung	2
3	Montageanleitung.....	3

1 Lieferumfang

00300-2-200 Y-Verteiler stoßfrei:

00300-3-079	Y-Verteiler montiert	1 Stk
00600-3-155	Gelenkbolzenschelle 40-43 20	1 Stk
00600-3-331	Gelenkbolzenschelle 32-35 20	2 Stk
00600-3-157	Schlauch PVC 37-31,5	0,05 Meter

2 Produktbeschreibung

Der Y-Verteiler dient dazu bei einem pneumatischen Sägerät (z.B.: PS 300 M1) eine bestimmte Anzahl an Ausgängen zu verdoppeln, ohne dabei die Anzahl der Auslässe am Sägerät zu verändern. Um die Querverteilung zu verbessern, ist der Y-Verteiler an der Innenwand mit Noppen versehen, damit das Saatgut vor der Verteilung gleichmäßig verwirbelt wird.

- Beim stoßfreien Modell münden die Schlauchenden im Y-Verteiler und werden mittels Gelenkbolzenschellen befestigt. Dies führt zu einem stoßfreien Übergang und verhindert dadurch ein Verstopfen des Schlauches (Abbildung 1).
- Anschluss von 1 Zoll Schläuche an den drei Mündungen des Y-Verteilers. Eingangsseitig muss zuerst das mitgelieferte 1 1/4 Zoll Schlauch PVC 37-31,5 eingeschoben werden (Abbildung 2).
- Es ist auch möglich eingangsseitig am Y-Verteiler einen 1 1/4 Zoll Schlauch stoßfrei anzuschließen. Hierbei wird auf das kurze Schlauchstück PVC 37-31,5 verzichtet (Abbildung 3).



Abbildung 1



Abbildung 2




Abbildung 3

3 Montageanleitung

- Der Y-Verteiler sollte auch möglichst waagrecht auf einer ebenen Fläche montiert sein (Abbildung 4).
- Um eine gleichmäßige Querverteilung zu gewährleisten, ist es erforderlich die Zuleitung zum Y-Verteiler mind. 1,5 Meter vor dem Verteiler gerade zu verlegen (Abbildung 5).
-



Abbildung 4




Abbildung 5

- Die nachfolgenden Schläuche vom Y-Verteiler zum Prallblech sollten gleich lang sein und so kurz als möglich gehalten werden (Abbildung 6).



Abbildung 6

Qualität für Profis

- seit 1997 -



**APV – Technische Produkte GmbH
ZENTRALE**

Dallein 15, 3753 Hötzelstdorf, Österreich

Telefon: +43 (0) 2913 / 8001

Fax: +43 (0) 2913 / 8002

E-Mail: office@apv.at

Web: www.apv.at



APV Kompetenz-Center Nord GmbH

Westerburger Weg 49a , 26203 Wardenburg, Deutschland

Telefon: +49 (0) 4407 / 71865-0

Fax: +49 (0) 4407 / 71865-19

E-Mail: office@apv-deutschland.de

Web: www.apv-deutschland.de

Fotocredits:

Werkfotos (©APV)